

**Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie  
MERIDA STELLA AUTOMATIC SLIM Anti-FingerPrint,  
stal matowa z powłok AFP**

symbol: DSM290



#### Parametry

wysoko	28 cm
szeroko	9 cm
gł boko	9 cm

**10 lat gwarancji!**

Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej) z jednego wkładu, mo na uzyska ponad 2000 porcji mydła w pianie. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem b benkowym. Zamek zlicowany z powierzchni urz dzenia. Ł czenia boków spawane i szlifowane. Urz dzenie posiada niewidoczne zawiasy. Pojemno jednorazowego wkładu z mydłem 800 ml. Mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany. Dozownik uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbli eniowym, zasilany 4 bateriami AA , baterie doł czone. Dozownik posiada diodowy wska nik: zielony - gotowo do pracy, czerwony - wymieni baterie. Urz dzenie nale y zamontowa w odległo ci min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki. Dozownik wyposa ony jest w unikalny system programowania wielko ci dozy podawanego mydła, u ytkownik ma mo liwo zaprogramowania nast puj cych wielko ci dozy: 0,4 ml, 2 x 0,4 ml lub 3 x 0,4 ml. Całkowita szczelno wkładu zabezpiecza przed ska eniem zawarto ci. Zamykany na klucz.

Automatyczny dozownik mydła w pianie pokryty jest specjaln powłok zabezpieczaj c przed pozostawianiem odcisków palców Anti-FingerPrint - AFP.

Powłoka zapewnia ochron przed pozostawianiem odcisków palców na powierzchni urz dze wykonanych ze stali nierdzewnej, a tak e redukuje rozwój bakterii i grzybów na zabezpieczonej powierzchni. Powłoka nie zmienia estetyki oraz odczu dotykowych zabezpieczonej powierzchni. Zastosowanie nanotechnologii sprawia, e powłoka jest zupełnie niewidoczna przy zachowaniu bardzo wysokiej odporno ci na cieranie. Dozownik jest zabezpieczony przed odciskami palców bez zmiany faktury stali nierdzewnej. Powłoka chroni tak e przed przywieraniem brudu do powierzchni dozownika, ułatwiaj c zachowanie czysto ci, jednocze nie skracaj c i upraszczaj c czyszczenie oraz piel gnaj .

Zachowanie gwarancji wymaga stosowania zasad czyszczenia i konserwacji opisanych w warunkach gwarancji (do pobrania) oraz stosowania mydeł MERIDA HARMONY.

**CHRONI PRZED POZOSTAWIANIEM ODCISKÓW PALCÓW  
REDUKUJE ILO BAKTERII I GRZYBÓW  
UŁATWIA CZYSZCZENIE  
CHRONI POWIERZCHNI**

Mydła MERIDA HARMONY  
MTP212, MTP215, MTP218